Eleaf

iStick Pico 2

User Manual

Product Overview

English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local distributor, or visit our website at **www.eleafworld.com/eleaf.**

For more detailed instructions, please find tutorial video at: **www.eleafworld.com/eleaf.**

How to Use

Power on/off: remove the battery door, and put one 18650 battery into the battery slot, as shown in the picture. The device can be switched on or off by 5 quick clicks on the fire button.

Note:

1. *Please do not use the battery if the protective skin is damaged or peel off.*
2. *Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose discharge current is greater than 20A.*
3. *Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your atomizer before use.*

Vaping: Keep pressing the fire button to inhale and release the button to exhale.

Mode /System setting:

1. Press the fire button 3 times when powered on to enter setting interface.
2. Press "+" button once repeatedly to select mode setting or system setting. And press fire button once to confirm your choice.

Mode Setting System setting

Mode Setting

Mode Select	Power	Temp Ti	Temp Ni	Temp SS	Temp M1
User Guide	1. Support resistance range 0.1ohm-3.0ohm. 2. Wattage is adjustable from 1-75W.	1. Support resistance range 0.05ohm-1.5ohm. 2. Ti-Ti(Same, Ni=Nickel, SS=Stainless Steel) 3. Temperature is adjustable from 100-315℃ or 200-600℉ 4. When coil resistance is above 1.5ohm in TC mode, the device will automatically switch to Power Mode. 5. Resistance is default 4 times in puck Ecowatt to set wattage.			1. Set the TCR (Temperature Coefficient of Resistance) value by yourself. The TCR value range for different coils is below chart. is for your reference.

3.Under the system setting, you can press +/- button to move or adjust and press the button once to confirm.

System setting

SET SCRN on/off: The screen turns off during vaping.

SET Pre heat: Lift the wattage by 20% for 3 seconds.

SET Over Time: The Max vaping time for one puff.

SET M1 Set: Set the Ni 1 value for Temp M1 mode.

SET VERN Check: Check the software and hardware version.

SET DE FAULT: Restore default settings

SYS VPW SET: Choose which one to show on the main screen: Volt/Puff/Wave

Shift between 'C and 'F

315℃	Press the "+ button Press the "- button	200℉

TCR Value Range Reference

Material	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303, 304, 316, 317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: *1. The TCR value in the sheet is ref multiplier of the actual TCR.*
2. Our ideal range of TCR value is 1-1000.

Adjustable buttons Lock/Unlock: Keep pressing up and down buttons simultaneously for 2 seconds when the device is powered on.

Charging: The 18650 cell can be charged in the device through USB port via wall adapter or a computer. You will know the battery status by the instructions as below. It is recommended to charge the 18650 cell with an external battery charger.

Battery Status	Indicator
Less than 10% battery left	Battery Power Indicator keep flashing
During charging	
Fully charged	Screen go out

Protections

When there is no atomizer connected.

When the coil resistance is above 1.2ohm to power mode, the max output wattage is 20W.

When the battery voltage is below 3.1V , the device will be locked. Charge the cell to unlock the device.

When the resistance of coil is lower than 0.15ohm in Power Mode or lower than 0.05ohm in TC Modes.

When vaping time exceeds 10 seconds, the output shuts off automatically.

When the temperature of device is over alert.

When the battery is working and the battery voltage drops below 2.9V.

Warranty

Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site internet **www.eleafworld.com/eleaf.**

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: **www.eleafworld.com/eleaf.**

Utilisation

Mise sous/hors tension: Ouvrez simplement le couvercle latéral et insérez accumulateurs 18650 à haut débit dans le sens du mod. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton de tir pour allumer et éteindre l'appareil.

Avis:

1. *Veuillez vous assurer que vous utilisez un accumulateur18650 avec un courant de décharge continue supérieur à 20A.*
2. *Attention à ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe détériorée, cela est un danger pour la sécurité.*
3. *Lors de la première utilisation, pensez à régler la puissance de votre iStick Pico X avec une puissance appropriée à votre atomiseur.*

Vaporisation: Continuez à appuyer sur le bouton de tir pour inhaler et relâchez le bouton pour expirer.

Réglage du mode / système:

1. Appuyez sur le bouton de tir lors de la mise sous tension pour entrer dans l'interface de réglage.
2. Appuyez sur le bouton + / - une fois de manière répétitive pour sélectionner le réglage du mode ou le réglage du système. Et appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer votre choix.

Réglage du mode Réglage du système

Réglage du mode

Sélection du mode	Power	Temp Ti	Temp Ni	Temp SS	Temp M1
Mode d'emploi	1. Gamme de résistance de soutien: 0.1ohm - 3.0ohm. 2. La puissance est réglable de 1 à 75 W.	1. Gamme de résistance de soutien: 0.05ohm - 1.5ohm. 2. Ti-Ti(Inox, Ni=Nickel, SS=Inox inoxydable) 3. La température est réglable de 100-315℃ ou 200-600℉ 4. Lorsque la résistance de la bobine est supérieure à 1.5ohms en mode TC, l'appareil passe automatiquement en mode Power. 5. Appuyez sur le bouton de tir 4 fois de suite pour régler la puissance.			1. Réglez vous-même la valeur du TCR (coefficient de température de résistance). La plage de valeurs TCR pour les différentes bobines dans le tableau ci-dessous est pour votre référence.

3. Dans les paramètres du système, vous pouvez appuyer sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyer une fois sur le bouton de tir pour confirmer.

Réglage du système

SET SCRN on/off: L'écran s'éteint pendant la vaporisation.

SET Pre heat: Augmentation de 20% en 3 secondes.

SET Over Time: La temps de vaporisation maximum pour une bouffée.

SET M1 Set: Régler la valeur N pour le mode Temp M1.

SET VERN Check: Vérifie la version du logiciel et du matériel.

SET DE FAULT: Restaurez les paramètres par défaut.

SYS VPW SET: Choisissez parmi ces options à afficher sur l'écran principal: Volt / Puff / Wave.

Passage de 'C à 'F

315℃	Appuyez sur le bouton +/+ Appuyez sur le bouton - / -	200℉

Référence de plage de valeurs TCR

Matériel	Nickel	Titane	NiFe	SS(303, 304, 316, 317)
Plage de valeurs TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Remarque : *1. la valeur du TCR dans la feuille est multipliée par 10^6 par le TCR réel.*
2. Notre gamme idéale de valeur TCR est de 1 à 1 000.

Boutons réglables Verrouiller/Déverrouiller: Continuer d'appuyer simultanément sur les boutons haut et bas pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé.

Chargement: La cellule 18650 peut être chargée dans l'appareil par le bias d'un port USB via un adaptateur mural ou un ordinateur. Vous connaîtrez l'état de la batterie grâce aux instructions ci-dessous. Il est recommandé de charger la cellule 18650 avec un chargeur de batterie externe.

Etat de la batterie	Indicateur
Moins de 10 % de la batterie restante	L'indicateur de charge de la batterie continue de clignoter
Pendant le chargement	
Complètement chargé	L'écran s'éteint

Protections

Quand il n'y a pas d'atomiseur connecté.

Lorsque la résistance de la bobine est supérieure à 1.0ohm en mode d'atomisation, la puissance de sortie maximale est de 20W.

Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.1V, l'appareil est verrouillé. Charger la cellule pour déverrouiller l'appareil.

Lorsque la résistance de la bobine est inférieure à 0.1ohm en mode d'alimentation ou inférieure à 0.05ohm en mode TC.

Lorsque le temps d'évaporation dépasse 10 secondes, le système s'éteint automatiquement.

Lorsque la température de l'appareil est supérieure à la température d'alerte.

Lorsque la batterie fonctionne et que sa tension descend en dessous de 2.9V.

German

Nutzungshinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch, damit Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte mit unseren lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: **www.eleafworld.com.**

Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: **www.eleafworld.com/eleaf.**

Nutzungshinweis

Power Ein/Aus: Die Seitenabdeckung entfernen und eine High-Rate 18650-Zelle in den Batterieschlitz setzen. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster 5-mal zügig in Folge.

Hinweis:

1. *Bitte stellen Sie sicher, daß Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwendet mit einem kontinuierliche Entladestrom von über 25A.*
2. *Bitte benutzen Sie keine Akkus die Sie nur funktionsfähige Akkus ohne risse verwenden. Beschädigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.*
3. *Vor dem verwenden stellen Sie die für den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.*

Vaping: Halten Sie die Feuertaste zum Einatmen gedrückt und lassen Sie die Taste zum Ausatmen los.

Modus/System einstellen:

1. Drücken Sie die Feuertaste dreimal die Feuertaste, um in die Einstellschnittstelle zu gelangen.
2. Drücken Sie die + / - Taste einmal wiederholt, um die Modus- oder Systemeinstellung zu wählen. Und drücken Sie die Feuertastezum um Ihre Wahl zu bestätigen.

Modus-Einstellung Systemeinstellung

Modus-Einstellung

Modus Auswahl	Power	Temp Ti	Temp Ni	Temp SS	Temp M1
Benutzer-handbuch	1. Stützwiderstandsbereich 0.1ohm-3.0ohm. 2. Einstellbare Leistung ist von 1-75W einstellbar.	1. Stützwiderstandsbereich 0.05ohm-1.5ohm. 2. Ti=Titan, Ni=Nickel, SS=Edelstahl 3. Die Temperatur ist einstellbar von 100-315°C oder 200-600°F 4. Wenn der Spulenwiderstand im TC-Modus über 1.5 Ohm liegt, schaltet das Gerät automatisch in den Leistungsmodus um. 5. 4 mal kurz hintereinander die Feuertaste drücken, um die Wattzahl einzustellen.			1. Stellen Sie den TCR-Wert (Temperatur-Widerstandskoeffizient) selbst ein. Der TCR-Wertebereich verschiedener Spulen in der nachstehenden Tabelle dient zu Ihrer Information.

3. Unter der Systemeinstellung können Sie die +/- Taste drücken, um sich zu bewegen oder einzustellen und die Feuertaste einmal zur Bestätigung drücken.

Systemeinstellung

SET SCRN on/off: Der Bildschirm schaltet sich während des Aufsaugens aus.

SET Pre heat: Erhöhung der Wattzahl um 20% für 3 Sekunden

SET Over Time: Die maximale Vaping-Zeit für einen Zug.

SET M1 Set: Einstellung des N-Wertes für den Modus Temp M1.

SET VERN Check: Überprüfung der Software und Hardware-Version

SET DEFAULT: Wiederherstellen der Standardeinstellungen

SYS VPW SET: Auswahl der Optionen, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden sollen: Spannung/Puff/Welle

Umschalten zwischen °C und °F

315°C	Drücken Sie die Taste '+' Drücken Sie die Taste '-'	200°F

TCR-Wertebereich-Referenz

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303, 304, 316, 317)
TCR-Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Anmerkung:

1. Der TCR-Wert in Blatt ist 10^6 multipliziert mit dem tatsächlichen TCR.
2. Unser Gesamtumfang des TCR-Wertes beträgt 1-1000.

Einstellbare Tasten Sperren/Entsperren: Halten Sie die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Aufladen: Die 18650-Zelle kann über den USB-Anschluss mittels eines Netzadapters oder eines Computers geladen werden. Den Akkustatus erkennen Sie an den unterstehenden Anweisungen. Es wird empfohlen, die 18650-Zelle mit einem externen Batterieladegerät aufzuladen.

Akku-Status	Indikator
Weniger als 10% Batterie übrig	Die Batterieanzeige blinkt ständig
Während des Aufladens	
Vollständig geladen	Bildschirm erlischt

Schutzmaßnahmen

Wenn kein Zerstäuber angeschlossen ist.

Wenn der Spulenwiderstand über 1.2 Ohm liegt, beträgt die maximale Ausgangsleistung 20W.

Wenn der Widerstand der Spule niedriger als 0.15 Ohm ist im Leistungsmodus oder weniger als 0.05 Ohm in der TC-Modi beträgt.

Wenn die Batterie in Betrieb ist und die Batteriespannung unter 2.9V fällt.

Wenn die Vaping-Zeit 10 Sekunden überschreitet, schaltet sich die Ausgang automatisch ab.

Wenn die Temperatur des Geräts zu hoch ist

Wenn die Batterie in Betrieb ist und die Batteriespannung unter 2.9V fällt.

Garantie

Bezüglich der Garantie beachten Sie bitte auf der Garantiekarte.

Warnung

- Das Gerät sind von Kindern fernhalten.
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, das kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Russian

Введение

Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации устройства. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с местным дистрибьютором или посетите наш официальный сайт **www.eleafworld.com/eleaf.**

Для более подробных инструкций посмотрите видео **www.eleafworld.com/eleaf.**

Использование

Включение / выключение питания: снимите боковую крышку и вставьте один высокотоковый аккумулятор 18650 в корпус батареи. Нажмите кнопку "Fire" 5 раз подряд, чтобы включить и выключить устройство.

Примечания:

1. *Пожалуйста, не используйте аккумуляторную батарею с изоляционным покрытием.*
2. *Пожалуйста, используйте высокотоковые аккумуляторные с постоянной максимальной более 25 Ампер.*
3. *Установите режим и мощность в соответствии с используемым атомайзером.*

Вейпинг: Продолжайте нажимать кнопку "Fire", чтобы вдохнуть, и отпустите кнопку "Fire", чтобы выдохнуть.

Режим / Системные настройки:

1. Нажмите кнопку "Fire" три включенном, чтобы войти в интерфейс настройки.
2. Нажмите кнопку + / -. Несколько раз, чтобы выбрать режим или системные настройки. И нажмите кнопку "Fire"один раз, чтобы подтвердить свой выбор.

установка режима Системные настройки

Системные настройки

SET SCRN on/off: Der Bildschirm schaltet sich während des Aufsaugens aus.

SET Pre heat: Erhöhung der Wattzahl um 20% für 3 Sekunden

SET Over Time: Die maximale Vaping-Zeit für einen Zug.

SET M1 Set: Einstellung des N-Wertes für den Modus Temp M1.

SET VERN Check: Überprüfung der Software und Hardware-Version

SET DEFAULT: Wiederherstellen der Standardeinstellungen

SYS VPW SET: Auswahl der Optionen, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden sollen: Spannung/Puff/Welle

установка режима

Выбор режима	Power	Temp Ti	Temp Ni	Temp SS	Temp M1
Руководство пользователя	1. Диапазон сопротивления поддержки с 0.1 Ом до 3.0 Ом. 2. Мощность регулируется от 1 до 75 Вт.	1. Диапазон сопротивления поддержки с 0.05 Ом до1.5 Ом. 2. Ti = титан, Ni = никелевая сталь, SS = нержавеющая сталь 3. Температура регулируется от 100 до 315 ℃ или 200-600 ℉ 4. В режиме TC если сопротивление ниже 1.5 Ом, устройство будет работать в принудительной режиме мощности. 5. Вы можете изменить вкус, настроив мощность вашему вкусу.			1. Установите значение TCR (температурный коэффициент сопротивления) самостоятельно. Диапазон значений TCR для различных спиралей приведен в таблице ниже, чтобы определить вашу спираль.

3. В системных настройках вы можете нажать кнопку +/- для перемещения или регулировки и нажать кнопку "Fire" один раз для подтверждения.

Системные настройки

SET SCRN on/off: Экран выключится во время парения.

SET Pre heat: Увеличьте мощность на 20% за 3 секунды.

SET Over Time: Максимальное время затяжки за одну затяжку.

SET M1 Set: Установите значение N для режима Temp M1.

SET VERN Check: Проверьте версию программного и аппаратного обеспечения

SET DEFAULT: Восстанавливать настройки по умолчанию

SYS VPW SET: Выберите для отображения на главном экране: Volt / Puff / Wave

Переключение между °C и °F

315°C	Нажмите кнопку +/+ Нажмите кнопку -/-	200°F

Опорный диапазон значений TCR

Материал	Никель	Титана	ФЕРРОНИКЕЛЬ	SS(303, 304, 316, 317)
Опорный диапазон TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Примечание: *1. Значение TCR в таблице умножено на 10^6 фактического TCR.*
2. Наш идеальный диапазон значений TCR составляет 1-1000.

Регулируемые кнопки Lock/Unlock: Удерживайте кнопки вверх и вниз одновременно 2 секунды, когда устройство включено.

Зарядка: Ячейка 18650 может быть заряжена в устройстве через USB-порт настенного адаптера или компьютера. Вы узнаете о состоянии батареи по приведенным ниже инструкциям. Рекомендуется заряжать ячейку 18650 с помощью внешнего зарядного устройства.

Статус батареи	Показатель
Осталось менее 10% запаса батареи	Индикатор заряда батареи продолжает мигать.
Во время зарядки	
Полностью заряжен	Экран гаснет

Замена 'C и 'F

315°C	Нажмите кнопку "+" Нажмите кнопку "-"	200°F

Референсы Intervallo di Valori TCR

Materiale	Nichel	Titanio	NiFe	SS(303, 304, 316, 317)
Intervallo TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: *1. Il valore TCR nel foglio è 10 moltiplicato per il TCR effettivo.*
2. Il nostro intervallo ideale di valori TCR è 1-1000.

Pulsanti regolabili Blocco/Sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Su e Giù per 2 secondi quando il dispositivo è acceso.

Ricarica:

La cella 18650 può essere ricaricata nel dispositivo tramite porta USB tramite adattatore a muro o un computer. Conoscerà lo stato della batteria dalle istruzioni come di seguito. Si consiglia di ricaricare la cella 18650 con un caricabatteria esterno.

Stato della Batteria	Spia
Meno del 10% di batteria rimanente	La spia di ricarica della batteria continua a lampeggiare
Durante la ricarica	
Ricarica completa	Lo schermo si spegne

Protezioni

Nel caso in cui non sia collegato alcun atomizzatore.

Nel caso in cui la resistenza della bobina sia superiore a 1.0ohm in modalità di alimentazione o superiore a 0.5ohm in modalità TC.

Nel caso in cui la tensione della batteria sia inferiore a 3.1V è disponibile vaporizzazione. Ricaricare il dispositivo.

Nel caso in cui la resistenza della bobina sia inferiore a 0.1ohm in Modalità di alimentazione o inferiore a 0.05ohm in modalità TC.

Nel caso in cui il tempo di svapo superi i 10 secondi, l'uscita si spegne automaticamente.

Nel caso in cui la temperatura del dispositivo sia troppo elevata.

Nel caso in cui la batteria funzioni e la tensione della batteria scenda al di sotto di 2.9 V.

Garanzia

Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Dutch

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u meer informatie nodig hebt of vragen hebt over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leverancier of naar onze website gaan: **www.eleafworld.com.**

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: **www.eleafworld.com/eleaf.**

Hoe te gebruiken?

In / uitschakelen: verwijder de zijklep en plaats één hogevermogde 18650-batterij in de batterijhouder. Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in en uit te schakelen.

Opmerking:

1. *Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat de gevaarlijk kunnen zijn.*
2. *Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 die hoge inwendig weerstand continue laadstroom die hoger is dan 25A.*
3. *Kies voor het verstuiven, stel gebruik, zo dat een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver kan werken.*

Vape: Blijf op de vuurknop drukken om te inhaleren en laat de knop los om uit te ademen.

Modus/Systeeminstelling:

1. Druk 3 keer op de vuurknop wanneer deze is ingeschakeld om de instelling interface te openen.
2. Druk één keer op de toets + / - om de instelling van de modus of het systeem te selecteren. En druk eenmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen.

Modusinstelling Systeeminstelling

Modusinstelling

Modus selecteren	Power	Temp Ti	Temp Ni	Temp SS	Temp M1
Gebruikers-wijzing	1. Ondersteuning weerstand bereik 0.1ohm-3.0ohm. 2. Het vermogen instellen van 1-75W.	1. Ondersteuning weerstand bereik 0.05ohm-1.5ohm. 2. Ti=Titanium, Ni=Nikkel, SS=Roestvrij staal 3. Temperatuur is instelbaar van 100-315℃ of 200-600℉ 4. Wanneer de spoel weerstand hoger is dan 1.5 ohm in de TC-modus, schakelt het apparaat automatisch over naar de Power-modus. 5. Druk 4 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het vermogen in te stellen.			1. Stel zelf de TCR-waarde (Temperatuur coëfficiënt van de weerstand) in. De TCR-weerstandswaarde voor verschillende spoelen in onderstaande grafiek is voor uw referentie.

3. Onder de systeeminstelling kunt u op de +/- toets drukken om te bewegen of aan te passen en één keer op de vuurknop drukken om te bevestigen.

Systeeminstelling

SET SCRN on/off: Het scherm gaat uit tijdens het vapen

SET Pre heat: Het het wattage op met 20% in 3 seconden

SET Over Time: de maximale vaping tijd voor één trekje

SET M1 Set: Stel de Ni-waarde voor standaardwaarden M1 in

SET VERN Check: Controleer de software- en hardware-versie

SET DEFAULT: Standaardinstellingen herstellen